



BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

For Dansk Psykolog Forening - Århus

Ved brand skal der:

Varsles:

Varslingsanlægget aktiveres på brandtryk, placeret strategiske steder i bygningen, primært ved udgangene.

Brandvæsnet alarmeres:

Når alarmen går i gang eller ved aktivering af alarmtrykket, alarmeres redningsberedskabet direkte.

Ved alvorlig personskade, ringes der **112** for rekvirering af evt. ambulance.

Evakuering:

Når alarmen går i gang (sirene lyd fra højttalerne), skal alle personer stille og roligt forlade bygningen, via de afmærkede flugtveje, direkte til det fri og begiver sig til samlingspunktet som er Cafe Faust over broen på den anden side af åen.

Personalet: Gruppevis

Kursister: Ved evakuering bliver alle samlet indtil alarmen er afmeldt. Personer der ikke er i stand til at evakuere sig selv, skal bringes i sikkerhed.

Redde/slukke:

Der skal iværksættes rednings- og slukningsarbejde, forudsat at det skønnes sikker og muligt.

Ved en mindre brand sluk branden med håndslukningsudstyr.

Branden slukkes ved at sprøjte på det brændende materiale, ikke på røg og flammer.

Alle vinduer og døre skal lukkes forudsat at det skønnes sikkert og forsvarligt.

Information af redningsberedskabet:

Redningsberedskabet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed og om brandens omfang samt om eventuelle personer, der er kommet til skade eller ikke er kommet i sikkerhed.

Ordensregler brand - FOREBYGGELSE AF BRAND

Det er alles ansvar at sikkerhedsreglerne i Dansk Psykolog Forening overholdes, så det er forsvarligt for medlemmerne og dine kolleger at komme i huset.

"Din sikkerhed er afhængig af din kollegas sikkerhedsadfærd"

FOREBYGGELSE AF BRAND

- Der må ikke være levende lys eller åben ild på matriklen. Det gælder både indendørs og udendørs.
- Tobaksrygning må kun finde sted ude på gaden. Tobaksaffald skal placeres i de holdere, der hænger på muren. Beholderne må kun benyttes til dette formål.
- Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i en container.
- Elektriske apparater som fx opladere og lignende elektriske apparater, skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brugen, hvis det er muligt. Stikket skal helst fjernes fra kontakten.
- Olieklude m.v. kan selvantænde og skal efter brugen anbringes i ubrændbar beholder med låg.
- Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere.
- Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk.
- Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på trapper.
- Rulleborde, rengøringsvogne og lignende må ikke henstilles i flugtveje.
- Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt.

Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre stor risiko for andre i huset og for dig.